T-box - интеллектуальный контроллер с сенсорным экраном, обеспечивающий простую и быструю настройку рабочих параметров устройства. Четкий большой дисплей позволяет легко считывать рабочее состояние устройства. 31 устройство, интегрированное в FLOWAIR SYSTEM, может управляться одним контроллером.

T-box с устройствами OXeN обеспечивает автоматическое плавное или ручное изменение производительности в диапазоне 0-100%. Выбор режимов: с рекуперацией тепла, без рекуперации тепла, автоматическое изменение режима. КОМФОРТ и ЭКО рабочий статус.

Контроллер **T-box** имеет еженедельный программатор, позволяющий автоматически включать и выключать все устройства в соответствии с потребностями пользователя и изменять режим работы устройств: обогрев, охлаждение, вентиляция.

Это также позволяет вентиляторам работать в следующих режимах:
- непрерывный - после достижения заданной температуры подача теплоносителя прекращается, вентилятор продолжает работать на выбранной передаче,
- термостатический - после достижения заданной температуры подача теплоносителя и вентилятор выключаются.

Контроллер **T-box** позволяет подключить систему к интегрированной системе управления зданием BMS (Building Management System). Если устройства контролируются через контроллер **T-box** с использованием одного адреса в BMS, можно независимо управлять работой до 31 устройства.

Напряжение питания	24V
Метод контроля	Сенсорный экран
Диапазон регулировки температуры	+5 ÷ + 35 ° C
Диапазон регулирования скорости	10 ÷ 100%
Диапазон рабочих температур	0 ÷ 60 ° C
Датчик температуры	внутренний / внешний ПТ-1000
Степень защиты	IP20
Способ крепления	поверхность
корпус	Пластик ABS
Размеры (ВхШхГ)	130 x 115 x 35 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (7273)495-231 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: frw@nt-rt.ru || https://flowair.nt-rt.ru